

# PFLEGE-ÜBERSICHT

**Dr. Schutz®**

Reinigungsschritte	elastische Böden (PVC, CV, Linoleum & Designböden)	
Bauschluss- reinigung	PU Reiniger	Reinigung
Erstpflege	Vollpflege matt oder Bodenglanz	Oberflächenschutz
Tägl. Reinigung	PU Reiniger Fußbodenreiniger R 1000	Reinigung Wischpflege
Flecken- entfernung Verkratzungen	Élatex Scratchfix Floor Repair Set	Fleckenentfernung Kratzer behandeln
Grundreinigung + Neueinpflege	Grundreiniger R Vollpflege matt oder Bodenglanz	Reinigung Oberflächenschutz



Durch Übergabe dieser Reinigungs-  
anleitung an seinen Auftraggeber  
erfüllt der Verleger die Vorschriften  
der DIN 18365 bzw. 18356.

## PVC-DESIGN- UND ANDERE ELASTISCHE BÖDEN

Pflegeanleitung für die Werterhaltung  
Ihrer Böden im Wohnbereich

Dr. Schutz - Eine Marke der **Dr. Schutz®** GROUP

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
D-53175 Bonn  
+49 (0) 228 / 953 52 -0  
info@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com

Art. Nr.: 5000532000D 01/19

# REINIGUNGS- & PFLEGEANLEITUNG FÜR DESIGNBODENBELÄGE UND ANDERE ELASTISCHE BODENBELÄGE IM WOHNBEREICH

## ① HINWEIS

Diese Pflegeanleitung wurde mit namhaften Designbodenherstellern abgestimmt. Sie ist für alle Wohnbereiche mit normaler Beanspruchung gedacht. Für stark strapazierte Wohnbereiche wie Küchen und Flure empfehlen wir die Beachtung der Reinigungs- und Pflegeanleitung für Designbodenbeläge im stark frequentierten Objektbereich und in stark strapazierten Wohnbereichen.

## ② VORBEUGENDE MAßNAHMEN

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sie im Eingangsbereich bereits vorsorgen. Fußmatten und -abtreter stellen sicher, dass nicht der ganze Schmutz in Ihre Wohnbereiche gelangt. Eine regelmäßige Reinigung der Fußmatten- und abtreter ist erforderlich. Richtige Möbelgleiter und weiche Stuhlrollen beugen Bodenschäden und Kratzern vor. Der Einsatz geeigneter Stuhl- bzw. Möbelgleiter (**scratchnomore**, [www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)) sowie weicher Stuhl-/Möbelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529) ist dringend zu empfehlen.

## ③ BAUSCHLUSSREINIGUNG

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu Dr. Schutz PU Reiniger in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser einsetzen. Den Boden mit gut ausgepressten Wischbezügen reinigen. Abschließend mit klarem Wasser nachwischen. Pfützenbildung generell vermeiden.

## ④ ERSTPFLEGE

Nach Verlegung und Bauschlussreinigung ist in Bereichen mit starker Frequenzierung z.B. in Küche, Esszimmer, Flur eine Erstpflege als zusätzlichen Oberflächenschutz sehr empfehlenswert. Zum Aufbau einer Pflegeschicht Dr. Schutz Vollpflege matt oder Dr. Schutz Bodenglanz unverdünnt in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes auftragen. Hierzu den Dr. Schutz Wischwiesel oder einen handelsüblichen flusenfreien Breitwischmopp verwenden. Für erhöhte Schutz lassen Sie die erste Schicht trocknen und tragen eine zweite Schicht auf, sobald der erste Pflegefilm trittfest ist (ca. nach 60 Minuten). Tragen Sie diese jeweils über Kreuz auf. Die zweite Schicht über Nacht trocknen lassen. Dann ist der Boden am nächsten Tag begehbar.

## ⑤ LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE

**5.1 Beseitigung von Staub:** Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Feuchtwischen mit einem nebelfeuchten Wischbezug.

**5.2 Manuelle Reinigung:** Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen den Dr. Schutz PU Reiniger im Verhältnis 1:200 verdünnen und den Boden mit geeignetem und gut ausgepresstem Wischmopp reinigen.

## ⑥ ENTFERNUNG VON FLECKEN, GUMMIABSATZSTRICHEN UND KRATZERN

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit unverdünntem Dr. Schutz PU Reiniger in Verbindung mit einem Tuch oder dem beigelegten kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten schon nach kurzer Zeit im Bodenbelag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können. Das Scratchfix Floor Repair Set ist die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf elastischen Böden.

## ⑦ AUFRISCHUNG DES OBERFLÄCHENSCHUTZES

Eine erste Auffrischung ist bedarfsabhängig erst nach einiger Zeit der Nutzung (ca. nach 3-6 Monaten) erforderlich, um so stumpf gewordene oder leicht verkratzte Oberflächen wieder aufzubessern. Dieser Vorgang sollte regelmäßig alle 3-6 Monate (je nach Bedarf und Verschmutzung) wiederholt werden. Bei der ersten Auffrischung zunächst mit Dr. Schutz PU Reiniger und Microfaser Bezug (hier empfehlen wir den Dr. Schutz Profi-Wischmopp) den Boden intensiv reinigen. Bei starker Verschmutzung bzw. ab der zweiten Auffrischung, empfehlen wir vorab eine Grundreinigung (s. Punkt 8) des Bodens.

## ⑧ GRUNDREINIGUNG

Zur Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen und Rückstände sowie zur Vorbereitung einer Auffrischung des Bodens (s. Punkt 7) wird eine Grundreinigung erforderlich. Hierzu Dr. Schutz Grundreiner R in einer Verdünnung von 1:5 mit Wasser gleichmäßig auf den Boden aufsprühen (mit Hand-Drucksprüher o.ä.) und je nach Hartnäckigkeit der zu beseitigenden Rückstände bis zu 5 Minuten einwirken lassen. Pfützenbildung vermeiden. Anschließend den Belag mit dem Dr. Schutz Padmeister System und dem grünen Dr. Schutz Handpad schrubben. Bei strukturierten Oberflächen zur Entfernung von festsitzendem Schmutz in Vertiefungen mit einer Schrubbbürste nacharbeiten. Den Schmutz mit gut ausgepressten Wischbezügen aufnehmen und den Bodenbelag mit klarem und möglichst warmem Wasser nachwischen bis das Wischwasser nicht mehr schäumt.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbelägen? Dann wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter:

**05152-9779-16 | [technik@dr-schutz.com](mailto:technik@dr-schutz.com)**